

Parts location




fig. 1




fig. 2

DNK

Tak fordi du købte Panasonic BQ-326 oplader

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger vedr. sikkerhed og betjening af Panasonic BQ-326 batterioplader.

Inden den tages i brug: Sørg for at læse alle vejledninger og advarsler om (1) batteriopladeren, (2) batterierne og (3) det produkt, som batterierne skal bruges i.

1. For at mindske risikoen for personskader anbefales det at bruge Panasonic's opladelige NiMH- eller NiCd-batterier.
2. Brug ikke opladeren i fugtige omgivelser.
3. Brug ikke opladeren sammen med uoriginalt tilbehør.
4. Brug ikke opladeren, hvis stikket er beskadiget.
5. Brug ikke opladeren, hvis den har fået stød eller slag eller har synlige fejl.
6. Opladeren må ikke åbnes/skilles ad.
7. Tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelse eller rengøring.
8. Brug ikke opladeren i direkte sollys.

BETJENINGSVEJLEDNING

Denne oplader rummer 2 AA- og/eller AAA-batterier, der kan kombineres på flere måder (se fig. 2)

- 1) Pas på at vende polerne rigtigt ved at placere + på batterierne ud for + i opladeren. (fig. 1: c og d)
- 2) Tilslut netkablet til batteriopladeren. (fig. 1: a)
- 3) Sæt opladeren til en almindelig stikkontakt, 100–240 V (vekselstrøm).
- 4) Kontrollampen for opladning blinker. Det viser, at opladningen er i gang. (fig. 1: b)

Hvis kontrollampen ikke tændes:

- a) Se efter, at der er lagt batterier i opladeren, og at de har god kontakt med terminalerne på hver plads.
 - b) Se efter, at opladerens stik er sat i stikkontakten, og at der er tændt for den.
- 5) Efter en fuld opladning skifter den blinkende lampe til en konstant lysende grøn lampe. Opladerens stik tages ud af kontakten, og batterierne tages ud.

Den automatiske sluk-funktion afslutter automatisk opladningen, når batterierne er fuldt opladet.

De viste opladningstider i tabel 3 er kun vejledende. De kan variere, alt efter temperaturen og batteriernes stand.

PLEJE, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Det er vigtigt at rense og vedligeholde opladeren.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Gnid efter behov med en tør klud for at fjerne snavs og belægninger.
- Læg aldrig opladeren i vand eller andre væsker.

Tabel 3

Batteristørrelse	Kapacitet	Ladetid
AA	2600 mAh	6 timer
	2400 mAh	5 timer
	2100 mAh	4,5 timer
	1600 mAh	4 timer
AAA	800 mAh	3,5 timer
	600 mAh	2,5 timer

SPECIFIKATIONER

Model	: BQ-326E/UK
Input	: AC 100–240 V / 50–60 Hz 4 W
Output	: DC 1.5 V: 500 mA x 2 - (str. AA) DC 1.5 V: 250 mA x 2 - (str. AAA)
Driftstemperatur	: 0–35°C (må kun bruges indendørs)

- EU: Må ikke kasseres sammen med normalt husholdningsaffald. Skal afleveres som elektronisk eller elektrisk affald. Korrekt bortskaffelse hindrer ophobning af sundhedsskadelige stoffer i miljøet og sparer værdifulde ressourcer.